المعلومات الأساسية لخطوط النقل الهوائية Basic information for over head transmission lines



إعداد م/أحمد عبد العزيز صبيح

السيرة الذاتية للمؤلف



الاسم : أحمد عبد العزيز فهمي صبيح الوظيفة عهندس صيانة خطوط هوائية المؤهل: بكالوريوس الهندسة الكهربية

الجامعة : المنوفية 1996

Training:

1-Basic line maintenance (BLM) from 5/11/1999 to 22/12/1999 2-Live working light maintenance (HV1) from 25/12/1999 to 9/2/2000

3- Hot washing for insulators under voltage from 11/11/2007 to 6/12/2007

تمهيك : بعد نشر كتاب المعلومات الأساسية لخطوط النقل الهوائية على شبكة المعلومات قام العديد من الأصدقاء والعاملين في صيانة الخطوط الهوائية بمراسلتي وطلب توضيدات لبعض النقاط في هذا الكتاب وبعد استشارة أصحاب الخبرة من العاملين في هذا المجال قمت بإعادة صياغة هذا الكتاب بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات بما يخدم العاملين في هذا المجال وبما يحقق الغرض من الكتاب وشكرا.

خطوط النقل الهوائية Over head transmission lines

: يعتبر نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد الى المستهلك هو الهدف الأساسي من انشاء خطوط النقل كما يجب المحافظة علي قيمة الجهد الكهربي عند النقط المختلفة في حدود معينة . و تختص خطوط النقل الكهربي بأربعة ثوابت هي: المقاومة - المفاعلة - السعة - التوصيلية ". و في العادة تهمل التوصيلية لصغر قيمتها.

و تقسم خطوط نقل القوي الكهربية طبقا لأطوالها إلى المجموعات التالية:

- خطوط قصيرة و يقل طولها عن 80 كيلومتر

- خطوط متوسطة الطول و يتراوح طولها ما بين 80 إلى 240 كيلومتر

- خطوط طويلة و يزيد طولها عن 240 كيلومتر

و تختلف كل مجموعة عن الأخرى في طريقة تمثيل الثوابت و أخذها في الاعتبار أو إهمالها. و قد وجد أن دقة النتائج مقبولة في كل حالة مع البساطة في الحسابات. و في هذا المجال تهمل السعة في المجموعة الأولى و تؤخذ في الاعتبار كقيمة مركزة عند نقطة معينة في المجموعة الثانية ، أما في المجموعة الثالثة فيلزم اعتبار توزيع السعة على طول الخط حيث ترتفع قيمة التيار السعوى على الخط لزيادة الطول.

وتتكون منظومة القوى الكهربائيه في جميع دول العالم من الآتي:

Generation

2. خطوط النقل Transmission lines 3 الأحمال Loads

وسوف نتعرف في هذه الدراسة على جزء مهم من هذه المنظومة وهو مكونات خطوط النقل الهوائية (OVERHEAD LINES) وطرق الصيانة المختلفة والاجهزة والمعدات المستخدمة في صيلنة الخطوط والظواهر التي تتعرض لها الخطوط.

مكونات الخطوط الهوائية:

Towers]. الأبراج
Insulators	2. العوازل
Conductors	 الموصلات
Accessories	4. الإكسسوارات

1 – الأبـــراج

الغرض من استخدام لأبراج الكهربية هو الحفاظ على الموصلات علي ارتفاع آمن من الأرض وكذالك على مسافة آمنه بينها وبين بعضعها البعض وتعتمد تكلفة البرج الكهربي علي جهد الخط وتصميمة ونقل المعدات وظروف العمل وكذالك بعده عن الطرق.

وهناك عدة انواع من الأبراج الكهربية ويمكن بناءه من الخشب wood أو الحديد المجلفن Galvanized فير أن النوع الثانى الأكثر شيوعا فى الجهود العالية ويمكن أن يحمل البرج الكهربي دائرة كهربية واحدة (كل دائرة تحتوي ثلاث اوجه 3phase) او اثنين (فى بعض الدول المتقدمة توجد ابراج تحمل اربع دوائر) و يجب أن يراعي عند تصميم الأبراج وجود مسافات امان بين الموصلات والأرض والحد الدنى للمسافة بين الموصلات والرض هى كما يلى:

UP TO 33 KV	5.8 m
33 KVTO 66 KV	$6.0 \mathrm{m}$
66 KV TO 132 KV	6.7 m
132 KV TO 275 KV	7.0 m
275 KV TO 400 KV	7.3 m

يتم تصميم الأبراج الكهربائية تبعا لوظيفة البرج و مسار الخط الهوائي (1-1)


العوامل التي تؤثر في تصميم الأبراج الكهربية:

- 1. الجهد الكهربي المستخدم.
- 2. عدد الدوائر التي يحملها البرج.
- 3. العوامل الميكانيكية التي يتعرض لها الخط (رياح ثلوج......).
 - 4. أقطار الموصلات والمسافة بينها.
 - 5. المسافة بين الأبراج.

أنواع الأبراج المستخدمة (2-1)

- 1. أبراج التعليق (Suspension towers) وتشكل هذه الأبراج 80 % من اجمالي عدد الأبراج في الخط وتستخدم في تحميل الموصلات .
 - 2. أبرح الشد (tension towers) وفائدتها تحمل الشد في الخط.
- 3. أبرج التباديل (transposition towers) وعليها يتم تبادل الأوجه لكى يحدث تعادل السعه والمحاثه على كل الأوجه بطول الخط
 - 4. أبراج الزاوية (angle towers) وفائدتها تغيير مسار الخط.
- 5. أبراج عبور (crossing towers) تستخدم هذه الأبراج عند عبور الأنهار والسكك الحديدية أو الخطوط الأقل جهد.
- 6. أبراج بداية و نهاية (terminal towers) وهي أبراج شد وفائدتها تحمل الشد في بداية الشد من جهة واحده .


ويوضح الشكل صورة لبرج نقل كهربي جهد 220 ك ف موضحا عليه بعض مكوناته الرئيسية وهي :



- 1. سلسلة العازل (Insulator)
- 2. حزمة من اثنين من الموصلات (Bundle of two conductors)
 - 3 فاصل بين الموصلات (Spacer)
- 4. سلك الأرضي في أعلي البرج (Steel wire or OPGW wire) 5. الثلاث موصلات يشكلون دائرة كهربية واحدة
- 6. لوحة تعريفية توضح هوية الخط وتحذر من مخاطر الصعق الكهربي (Identity or Notice plate)

7. مانع التسلق (اسلاك شائكة) Anti-climbing والأشكال التالية توضح بعض نماذج من الأبراج الشائعة الاستخدام في خطوط النقل الهوائية










double circuit steel tower



132,000 Volts single circuit steel tower



Electrical insulators

2- العوازل الكهربية

مقدمه: تعتبر العازلات الكهربية هي أحد أهم المكونات الرئيسية في خطوط وشبكات نقل الطاقة وهي أحد العوامل المؤثرة على تكاليف خط نقل الطاقة وكذلك تكاليف التشغيل والصيانة. وتتعرض العازلات للإجهادات الكهربية بسبب جهود التشغيل وكذلك موجه الدفع الكهربية الناتجة عن العواصف الرعدية والجهود الزائدة بسبب عمليات الفصل والتوصيل وقد أوضحت الدراسات أن 80 % من الأعطال في خطوط النقل تكون بسبب عدم مقدره العازلات على تحمل الجهود التشغيلية العادية تحت ظروف التلوث.

(2 - 1) المتطلبات الرئيسية للعوازل الكهربية:

- 1. المتانة الميكانيكية لتحمل أكبر الإجهادات ألمتوقعه
 - 2. جوده العزل تحت أسوأ الظروف.
- خاليه تماماً من الشوائب و الشروخ وغير مسامية.
 - 4. لا تتأثر بتغير درجه الحرارة المحيطة.
- 5. مقاومه للانهيار الداخلي puncture والانهيار السطحي الكهربي .5

العوامل الرئسيه في ظاهره تلوث العازلات (2-2

تنشأ مشكله تلوث العاز لات بسببين

- تراكم مواد التلوث العالقة في الجو على سطح العازل.
 - ترطيب طبقه التلوث.

يعتبر هذا السبب هو المؤثر الذي يجعل سطح العازل موصلا conductivity surface وهو أول خطوه لحدوث الوميض السطحي .

أنواع العوازل المستخدمة (3-2)

يتم تصنيف العوازل بالطرق الآتية:

أولاً من حيث الشكل التصميمي) أولاً من أولاً أولاًا أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً أولاً



Tension insulators



2. نوع الساق الطويلة ويصنع من البور سلين أو المطاط السيلكوني وتجد علامة مميزه على كل عازل توضح اسم المصنع أو العلامة التجارية وسنه الصنع و هو مطبوع وليس محفور كما بالشكل

(2 - 2 - 2) ثانيا من حيث الوظيفة

1. عوازل التعليق

Suspension insulators وهي إما مفرده أو مزدوجة أو شكل حرف Aاو شكل حرف U

2. عوازل الشـــد

وهي إما شد مفرده أو مزدوجة.

Displacement insulators .3

وتستخدم لإزاحة الموصل بعيدا عن جسم البرج وهذا يكون في شد الإزاحة.

: الثاني البنائي (3-3-2) ثالثا من حيث التركيب البنائي

1- عوازل البورسلين:

ويصنع العازل من سيليكات الالومنيوم ويخلط مع مادة الكاولين البلاستيكية ومادة الكوارتز ويسخن الخليط لدرجة الحرارة المناسبة لكي يحدث توازن بين القوة الميكانيكية المطلوبة ومسامية المادة والتي تؤثر علي شدة العزل الكهربي وتصل شدة المجال الكهربي دون الانهيار إلي 60 Kv/cm ويصنع من البورسلين نوعين العوازل CAP &PIN و CAP &PIN على السواء.

2- العوازل الزجاجية:

ويتم تصنيع الزجاج من السيلكون ويكون عزله عاليا يصل إلي 140Kv/cm ولمنة ضغط ميكانيكي عالية مقارنة بالبورسلين ويمتاز بأنه شفاف مما يجعل رؤية أي شوائب أو فقاعات غازية أو شروخ ممكنة بالعين المجردة, ونجد أن أداء العوازل الزجاجية والبورسيلنية قد يكون متشابها من حيث العزل الكهربي والتحمل الميكانيكي والفرق الوحيد هو أنه عند حدوث عطب داخلي بسبب التفريغ الكهربي فإنه قد يحدث داخليا في العوازل البورسيلينية وبالتالي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أما في العوازل الزجاجية فإن أي تفريغ كهربي ينتج عنه تكسير الجزء الخارجي ويصنع من الزجاج العوازل من نوع Cap & Pin .

يري المن تصنيع العوازل الزجاجية بأشكال مختلفة طبقاً للظروف البيئية المختلفة ويمكن تقسيمها الي اربع المناه المناه

اشكال مختلفة وهي:

I) العازل القياسي Standard insulator و هو العازل الشائع الاستخدام في مناطق التلوث المنخفضة



II) العازل المضاد للتلوث Anti-pollution insulators يناسب هذا العازل المناطق ذات تلوث متوسط أو عاالو هو عازل يتمتع بحد زحف عال (creepage distance) يسمح بتقليل تأثير التلوث بدون الحاجة الي زيادة طول السلسة



Aerodynamic insulators (III




هذا العازل ينصح به في المناطق الصحراوية ونظرا لعدم وجود تجاويف به ولانه مسطح تماما فانه يجعل من الصعب تراكم التلوث عليه بتأثير الرياح والأمطار وهذا النوع يصلح في مناطق التلوث الصناعى والصحراوي



IV) العازل الكروي Spherical insulators كما هو الحال في العازل السابق فان عدم وجود تجاويف يساعد علي عدم تراكم الملوثات هذا الشكل الكروى يساعد على عدم تكسير العازل

3- العوازل المطاطية Composite insulators :

تتكون العاز لات المطاطية من قضيب داخلي من مادة الفيبر جلاس المقوي وهذا القضيب يقوم بأداء المهام الميكانيكية يحيط بالقضيب الغلاف والأجنحة (Housing & Sheds) وتكون مصنوعة من البليمرات أو خليط من المطاط والسيلكون ويتم ربط قلب العازل (القضيب) بواسطة متممات معدنية إلي المنشآت المعدنية والتي تكون عادة الأبراج أو أجسام القواطع أو المحولات ويمتاز هذا النوع بعازلية فائقة لا تسمح للماء بالتواصل مع التلوث على العازل مما يحد من تأثر هذه العوازل بالتلوث كما يمتاز بخفة وزنة الكبيرة مقارنة بالعوازل الاخري ($\frac{1}{30}$) من وزن عازل البورسيلين كما يمتاز بسهولة تركيبه علي الأبراج غير أن ثمنة مرتفع مقارنة بالعوازل الاخري ويصنع منه عوازل من نوع Long rod فقط ويوضح الشكل صورة للعازل.



 $\omega = 2 \pi f c$

العازل على سلسة العازل (4-2) توزيع الجهد


بالنظر إلى الشكل رقم () و باعتبار

صل ضرب التردد \times ضعف ألنسبه التقريبية \odot

C : السعه الذاتية للطبق

Xc: المواسعه المتبادلة بين الطبق وجسم البرح

m : النسبة بين المواسعه المتبادلة والمواسعه الذاتية للطبق



(شکل رقم () شکل رقم $I_1 = V_1$. ω .C

 $I_{\scriptscriptstyle 1} = m.V_{\scriptscriptstyle 1}$ ه.C توزيع الجهود على وحدات سلسلة العوازل

 $I_2 = I_1 + I_2$

$$I_2 = V_2$$
. $\omega . C = V_1$. $\omega . C + m . V_1 \omega . C$

$$V_2 . \omega . C = \omega . C . V_1 (1 + m)$$

$$V_2 = V_1 (1 + m)$$
 ----- (1)
 $V_3 = V_1 (1 + 3m + m^2)$ ---- (2)

$$V_4 = V_1 (1 + 6m + 5m^2 + m^3) \qquad ---- (3)$$

$$V5 = V_1(1 + 10m + 15m^2 + 7m^3 + m^4) \qquad -----(4)$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$$

$$V = V_1 (5 + 20m + 21m^2 + 8m^3 + m^4)$$
 ----- (5)

من خلال هذه المعادلات يتضح أن الطبق المتصل بالموصل عليه جهد أعلى من الجهد على الطبق الذي بلية و هكذا يقل الجهد على الأطباق حتى يصل للصفر عند ذراع البرج وباستمرار هذه الظاهرة تقل كفاءة السلسلة حيث أن: كفاءة السلسلة ($\dot{\eta}$) = جهد الخط/ (قيمة الجهد على الطبق المجاور ×عدد أطباق السلسلة)

: طرق زیادة كفاءة السلسلة (1-4-2)

1. تقليل قيمة m:

وبالنظر إلى المعادلات نلاحظ أنه كلما اقتربت قيمة m من الصفر فإن الجهد على وحدات العازلات يتساوى تقريبا و للوصول إلى هذه القيمة فإنه يجب زيادة طول زراع البرج لكن هناك حدود تصميمية لزيادة طول ذراع البرج لذلك فإن هذه الطريقة غير عمليه.

2. بتدرج العوازل:

إذا قمنا بتدرج في قيم السعة المتبادلة للعوازل بحيث تكون الوحدة العليا في سلسلة

العازل أقل سعه و الوحدة السفلى اكبر سعه فإننا يمكن أن نساوى الجهود على وحدات السلسلة ولكن هناك صعوبات كبيرة للحصول على مثل هذه الوحدات والتي لها سعات بهذه النسبة لهذا فإن هذا الحل صعب التطبيق.

3. استخدام حلقة حماية Guard ring

وهى حلقة معدنية لها قطر كبير توصل بخط النقل وتحيط بالوحدة السفلى من سلسلة العازل وهذه الحلقة نزيد سعه المكثفات بين الروابط المعدنية بالسلسة والخط الكهربي وهذا الحل هو أكثر الحلول العملية التي تستخدم.

مثال : خط نقل كهربي جهد الخط $66~\mathrm{K.v}$ محمول بسلسلة عازل مكونه من $5~\mathrm{e}$ وحدات معلقه \sim النسبة بين سعه كل عازل إلى السعه للأرض $25~\mathrm{e}$ احسب الجهد عبر كل وحدة وكفاءة السلسة .

 $V = 66 / \sqrt{3} = 38.11 \text{ K.v}$

الحل: بالتعويض عز الجهد

 $V_1 = 3.33 \; \mathrm{K.v}$ والتعويض في المعادلة رقم (5) نجد أن

وبالتعويض في المعادلات رقم (1) ، (2) ، (3) ، (4) نجد أن

 $V_2 = 4.16 \text{ Ky}$; $V_3 = 6.04 \text{ Ky}$; $V_4 = 9.42 \text{ Ky}$; $V_5 = 15.2 \text{ Ky}$

 $\eta = 38.11 \times 100 / (15.2 \times 5) = 50.4 \%$ وتكون كفاءة العازل وتكون كفاءة العازل

من خلال هذا المثال يتضح دور حلقات الحماية في الوصول إلى أقصى استفادة من وحدات العازل

العوازل الكهربية (5-2) ميكانيكية حدوث الوميض السطحي للعوازل الكهربية

ترسيب المواد الملوثة والتي غالبا تحتوى على أملاح ذائبة فإنه يتم ترطيب العازل بيتم ترطيب العازل تسمح بتأثير الضباب الرطوبة – الندى وتتكون طبقه موصله على سطح العازل تسمح بمرور تيار تسرب leakage current عبرها ويعتمد قيمه هذا التيار على موصليه هذه الطبقة ويقوم هذا التيار بتسخين بعض أجزاء سطح العازل وتتكون ما يسمى بالمناطق الجافة على سطح العازل وتزداد الطبقة الملوثة وقيمه التيار وظروف الترطيب وشكل العازل تزداد المناطق الجافة على سطح العازل وتزداد مقاومتها مع الوقت وقد يحدث نتيجة لذلك أقواس كهربيه جزئيه partial arcs على هذه المناطق وبالتالي زيادة قيمه تيار التسرب على باقي الأجزاء الأخرى مما يؤدى إلى تسخين مناطق أخرى وتتكون مناطق جافه اخرى ومن تم أقواس كهربيه وإذا ما وصل قيمه تيار التسرب إلى القيمة الحرجة complete المعازل ويتكون قوس كهربي كامل بامتداد العازل flashover هذا القوس يعتمد على

- درجه التلوث.
- توزيع التلوث على سطح العازل.
 - شكل العاز ل.
- معدل و زمن الترطيب لسطح العازل.


(6-2) أنواع التلوث.

- 1. التلوث الملحي: يحدث في المناطق الساحلية نتيجة تطاير رذاذ المياه المالحة من البحار وهو من الأنواع الخطرة وتكون الشبورة الصباحية الملحية ذات تأثير علي التلوث للعازلات وكذلك معدل تآكل الموصلات وخاصة ACSR بفعل تغلغل هذه الشبورة داخل الموصل مما يؤدي إلى التآكل الداخلي لطبقة الصلب.
- 2. التلوث الصناعي: يحدث نتيجة تطاير المخلفات والعوادم والغارات التي تصدر من المنشآت الصناعية وكذلك أتربه المحاجر والمناجم.
- 3. التلوث الزراعي: يحدث فلا المناطق الزراعية نتيجة تراكم الأتربة وذرات المخلفات الزراعية طبقا لنوع المحاصيل المزروعة وحجم المخلفات.
 - 4. التلوث الصحراوي
- التلوث المختلط: هذا النوع هو النوع الشائع ويتكون من نوع أو أكثر من أنوع التلوث.

طرق وقیاس شده التلوث 7-2)

يعتبر الوزن النوعي للأملاح الذائبة (Equivalent salt deposit density ESDD) من أهم العناصر التي تبين وللأملاح الغير قابله للذوبان (Non-soluble deposit density NSDD) من أهم العناصر التي تبين درجه التلوث على سطح العازل ولقياس شده يتم إتباع اللآتي :

- 1. يتم تركيب عاز لات اختبار على الخط الحقيقي في شكل عينه مكونه من 8 أطباق وذلك بمواقع مختلفة من الخط و كذلك مواقع مختلفة التلوث.
 - 2. بعد تعرض العينات لفترة زمنيه محدده يتم نقل العينات إلى معامل الاختبار
- ق. يتم ازاله كميه التلوث المتراكمة على أسطح العازل أو النماذج وإذابتها في كميه محدده من الماء المقطر (لتر واحد) ويقاس موصليه المحلول Conductivity ويتم تسجيلها ودرجه الحرارة عند القياس ثم يتم حساب الموصلية عند درجه 20°م وتؤخذ الموصلية على أنها مؤشر لشده التلوث.
- 4. يتم قياس المكافىء الملحى للمواد الملوثة على سطح العازل Equivalent Nacl / cm² وتجد أجهزه للقياس المباشر للمكافىء الملحى Pollution monitors
 - 5. قياس الموصلية لسطح العازل.
 - 6. قياس تيار التسرب تحت الجهد التشغيلي.
 - 7. من خلال الشكل رقم (3) يتم تحديد جهد التحمل الكهربي للعازل Withstand voltage .



شكل رقم (3)

(Tests on insulators) اختبارات العازلات الكهربية (8-2)

ويمكن تقسيم الاختبارات التي تتم علي العاز لات الكهربية الي ثلاث مجموعات

1. اختبار النوع أو الطراز

Sample test

Type Test

2. اختبار العينة

Routing test

3. اختبار المسار

Type Test (1-8-2)

تتم عدة اختبارات علي العازل لبيان التصميم المناسب للعازل طبقا لُلغُلرض المطلوب وهي الكنار الصمود Withstand test

ويتم هذا الأختبار في ظروف تحاكي الظروف التي يتعرض لها العازل في الطبيعة حيث يتم تسليط موجه نبضية (Α 1/50 μ sec wave) عند جهد محدد علي العازل وينبغي في هذه الحالة الا يحدث للعازل ثقب puncture أوقوس كهربي flashover للعازل (اذا حدث ثقب فان العازل يتلف) وهذا الاختبار يتم تكرارة 5 مرات لكل قطببية (موجب أو سالب).

ب) اختبار القوس الكهربي Flash-over test يتم تسليط موجه نبضية (A 1/50 μ sec wave) ويتم في هذا الأختبار رفع الجهد تدريجيا بقيمة 50%من جهد النبضة وينبغي ان يتم الأختبار للقطبين وألا يحدث ثقب للعازل اثناء الأختبار ج) الاختتبار الجاف لمدة دقيقة Dry One-minute test ويتم تركيب العازل وهو نظيف وجاف طبقا للمواصفات ويتم رفع الجهد تدريجيا (عند تردد المنبع)وذلك لمدة دقيقة وينبغي لنجاح العازل ألا يحدث له ثقب أو قوس كهربي د) الاختبار الجاف مع القوس الكهربي *Dry flash-over test:* هو استكمال للاختبار السابق حيث يتم رفع الجهد تدريجيا حتى يحدث قُوس كهربي ويتم تكرار هذاالاختبار 10 مرات ويينبغي للعازل الايتلف نتيجة هذا الاختبار. ه) اختتبار المطر لمدة دقيقة *One-minute Rain test:* ويتم رش العازل بمطر صناعي (ماء مقاومته 100 اوم سم) عند درجه حرارة 10°م و بزاوية 45° على العازل بمعدل 3 مم/ دقيقة لمدة دقيقة وإحدة . و) الاختبار الرطب مع القوس الكهرب Wet flash-over test: هو استكمال للاختبار السابق حيث يتم رفع الجهد تدريجيا حتى يحدث قوس كهربي ويتم تكرار هذاالاختبار 10 مرات وبينبغي للعازل الا يتلف نتيجة هذا الاختبار. ز) الاختبار المرئي للتفريغ Visible discharge test بعد الاختبارات السابقة يتم جعل غرفة الاختبار مظلمة وعند الجهد المقنن يترك العازل لمدة 5 دقائق ويتم متابعة العازل في حال ظهور اي اضاءه حول العازل (الكورونا). (2 - 8 - 2) اختبار العينة / Sample test في هذه الاختبار أت يتم اخبار العينات حتى تصل الى نقطة الانهيار أ) اختبار درجة الحرارة Temperature cycle test في هذا الاختباريتم تعريض العازل ل5 تحولات (بارد - ساخن - بارد)وذلك لمدة 30 ثانية لكل حالة ب) اختبار التحمل الميكانيكي Mechanical loading test في هذا الاختباريتم تحميل العازل ميكانيكيا حتى يصل الى نقطة الانهيار والايقل التحميل عن 2000 باو ند Electro-mechanical test ج) الاختبار الالكتروميكانيكي يتم تعريض العازل لأجهاد ميكانيكي وكهربي مع عدم حدوث تلف للعازل ويكون الجهد في حدود 75 % من الجهد في Dry flash-over د) اختبار الجهد الزائد Over voltage test: في هذا الاختبار يكون العازل مغمور في وسط عازل (oil) لمنع حدوث قوس كهربي ويتم رفع الجهد تدريجيا بدون حدوث تلف للعازل ثم بعد ذلك يرفع الجهد مع حدوث تلف للعازل . ه) اختبار المسامية Porosity test: يتم اخذ قطع مكسورة من العازل وغمرها 24 ساعة في صبغة عند ضغط p.s.i 2000 وذلك لمعرفة مسامية العازل

(3-8-2)Routing test

يتم هذا الاختبار على كل العاز لات الكهربية ويبدأ بجهد منخفض ثم يزداد الجهد بسرعة حتى يحدث قوس كهربي كل بضع ثواني وعند ذلك يجب المحافظة على الجهد لمدة 5 دقائق وفي النهاية فانة يتم تقليل الجهد الى ثلَّث قيمتة قبل فصل التبار

الاختبار الميكانيكي Mechanical Routine Test ستم زيادة الحمل الميكانيكي للعازل بنسبة 20 % على اقصى حمل ميكانيكي يتحملة العازل ويجب أن ينجح العازل في الاختبار وألا يحدث له انهيار ميكانيكي The impulse test voltage recommended by I.E.C. (International Electrotechnical Commission) are given in the table blew

System Voltage	I.E.C.
	Impulse Withstand Voltage
11 KV	75 KV
33 KV	170 KV
66 KV	325 KV
132 KV	550 KV
275 KV	1050 KV

(2 – 9) الطرق الوقائية لمواجهه مشكله التلوث

تعتمد الطريقة المثلي لمواجهة تلوث العازلات علي استخدام سلاسل العازلات ذات مسار التسرب المناسب Leakage distance وكذلك اختيار شكل العازل المناسب لدرجات التلوث وتصنف طرق مواجهة التلوث إلى ثلاث أنواع:

أولا:طرق تعتمد على إجراء تعديل في التصميم

1 - استخدام عاز لات مضادة للضباب Anti Fog : غير أن هذا النوع يسمح بتراكم التلوث داخل تجاويف العازل ويصعب تنظيفه ذاتيا (بالهواء والرياح)أو يدويا.



Standard and fog-type insulators.




2 - استخدام العاز لات المطاطية:


تمتاز هذه العازلات بخاصية عدم السماح بتجميع قطرات المياه وعدم السماح بتكون مسار مستمر لمرور تيار التسرب خلال طبقة التلوث كما يمتاز بأن معدلات تجميع وتراكم مواد التلوث على سطحها تعتبر قليلة مقارنة بعوازل الزجاج والبورسلين بالإضافة إلي أنها خفيفة الوزن وسهلة التركيب غير أن هناك عدد من المشاكل المرتبطة بها منها تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من أشعه الشمس وانخفاض أدائها وتناقص عمرها التشغيلي وارتفاع أسعارها.

3 – زيادة مسار التسرب لسلاسل العاز لات: وذلك عن طريق زيادة وحدات العاز لات وهذه الزيادة محكومه بالمسافة العازلة بين الموصل والبرج وفي أحوال أخرى يتم زيادة مسار التسرب عن طريق تغيير شكل السلسلة واستخدام سلاسل على شكل حرف V.

4 - تغطية العاز لات بمادة

RTV(Room Temperature Vulcanized) Silicon Rubber coated





Suppression of leakage current on a coated insulator during slat fog test, the first generation[1]

حيث أن العاز لات الزجاجية والبورسيلين تستخد على نطاق واسع في نظم النقل الكهربية ونتيجة لتراكم الملوثات علي سطح العازل فان تيارتسرب عالي Leakage Current يمر علي سطح العازل وتتكون منطقة جافة علي سطح العازل هذه الظاهرة يتسبب تكرارها في حدوث قوس كهربي وتم عمل عدة طرق لتحسين اداء العازل نتيجة ااتلوث منه تغطية العازل بمادة RTV حيث ان هذه المادة تعطى سطح غير مائي Hydrophobic surface وكذلك سطح املس تماما وقد وجد ان المادة قالت بشكل كبير تيار التسرب كما بالشكل حيث يظهر كيف تم تقليل تيار التسرب علي سطح العازل باستخدام تلك المادة

ثانيا: طرق تعتمد على استخدام وسائل تقليل درجه التلوث ويشمل هذا النوع:

1- صيانة بدون جهد * يدويا

* استخدام مياه بدون ضغط أو تحت ضغط.

2 - صيانة تحت الجهد *استخدام فرش النظافة تحت الجهد.

* استخدام مياه بضغط معين ومقاومه نوعية اكبر من 1300 أوم. سم وعلى مسافات محددة من العازل

3 - تغطيه سطح العاز لات بطبقه من الشحم السيلكوني

ويوضح الجدول التالي العدد القياسي لعدد الأطباق من نوع العوازل (Cap &Pin)التي يمكن تركبها في منطقة ما تبعا لدرجه التلوث

	عدد الاطباق طبقا لمستوي التلوث					
شدید	متوسط	عادی				
9	7	6	66			
11	9	8	132			
19	16	14	220			
44	37	32	500			

(2-2) طرق الصيانة تحت الجهد

الصيانة الخفيفة تحت الجهد (1 - 10 - 2)

هي أسلوب عمل لإجراء نظافة للعاز لات في وجود الجهد الكهربي باستخدام فرشاة النظافة تحت الجهد والعصيان المعزولة وللتعرف عليه يلزم معرفة التعاريف الاتية:

Line man 's evolution area منطقة عمل رجل الخطوط

هي الحجم الذي يشغله رجل الخطوط بتحركاته العادية عند قيامة بالعمل تحت الجهد

المسافة الأساسية Basic distance وهي تنقسم إلى:

المسافة الأساسية حول الأجزاء الحية مع خمود زيادة الجهد t

المسافة الأساسية حول سلاسل العوازل و المحطات

220 Kv	132 Kv	66 Kv	قيمة الجهد
110	70	30	t cm
70	50	20	c cm

مسافة الحماية (g) مسافة الحماية

تعرف بمسافة الحماية وتضاف هذه المسافة إلى المسافات الأساسية لتحرير رجل الخطوط من القلق الدائم لاحترام المسافات الأساسية وهي تقريبا حوالي 50 سم.

مسافة العمل

هي أقل مسافة للاقتراب في الهواء بين رجل الخطوط والجزاء المختلفة ذات الجهد المحدد وهي تساوى مسافة العمل مضافا إليها مسافة العمل

- $\mathbf{c}+\mathbf{g}$ مسافة العمل حول سلاسل العاز لات
- t+g مسافة العمل حول الأجز اء الحبة

220 Kv	132 Kv	66 Kv	قيمة الجهد
160	120	80	t + g cm
120	100	70	c + g cm

Special Operation Mode S.O.M نظام العمل الخاص 1. فصل أجهزة التوصيل التلقائي من كلا منطقتي العمل

- 2. إذا حدث فصل فانه ممنوع إعادة التوصيل إلا بإذن من مشرف العمل

الجهد (2 - 10 - 2) غسيل العازلات تحت الجهد

لإجراء وتنفيذ عملية غسيل العاز لات تحت الجهد بأمان تام فانه يلزم تنفيذ القواعد الآتية:

1. تيار التسرب

هو التيار الذي يمر عادة في العناصر الغير موصله وحد الأمان لتيار التسرب هو M A 9: 8 وفي الغسيل تحت الجهد لا يجب أن يتعدى تيار التسرب 2 m A

العوامل التي تؤثر على تيار التسرب

- المسافة بين الموصل و الفونية
- مقاومة الماء المستخدم ضغط الماء قطر الفونية

2 مسافات العمل

تقل قيمة تبار التسرب بزيادة تلك المسافة

قطر الفونية (مم)	ضغط الماء على المضخة	اقل مسافة بين الفونية والموصل	جهد الخط Kv
	(بار)	(م)	
$6.34 = \frac{1}{4}$ inch	27	2.74	66 K v
$6.34 = \frac{1}{4}$ inch	27	3.96	132 K v
$6.34 = \frac{1}{4}$ inch	27	4.57	220 K v

3 . مقاومة المياه المستخدمة

يجب أن تكون مقاومة المياه اكبر من 1300 اوم سم ويتم قياسها قبل الاستخدام

4. قطر الفونية

زيادة قطر الفونية عن القيم المذكورة بالجدول يؤدى إلى تغيير قيم العوامل المؤثرة

5 . معدل تصريف المياه

تعتمد كمية الماء المستخدم على قيمة ضغط الطلمبة وكذلك قطر الفونية

6 . تأثير الرياح


عند غسيل العاز لات تحت الجهد يجب ألا تزيد سرعة الرياح عن القيم الآتية:

10 م/ث لأبراج التعليق

8 م / ث لأبر اج الشد العادية والزاوية حتى °20

6 م / ث لأبراج الشد الزاوية من 20° حتى °45

4 م/ ث لأبراج الشد الزاوية اكبر من 45°



Conductors

3 - الموصلات

مقدمه : يعتبر استخدام الكهرباء من أهم العناصر المؤثرة في النواحي الحياتية والاقتصادية منذ اختراعها وقد انشأ أول خط نقل طاقه كهربيه في ألمانيا سنه 1884 بطول 59 كم وكان ينقل الطاقة بالتيار المستمر (D.C) وفي عام 1886 تم عمل أول منظومة لنقل الطاقة بالتيار المتغير (A.C) تستخدم المحولات في الولايات المتحدة ثم في عام 1891 تم إنشاء أول خط ثلاثي الأوجه (3 phase A.C) في ألمانيا وحينها كانت أسلاك النحاس هي المستخدمة في النقل والتوزيع وفي عام 1895 استخدمت أسلاك الألمنيوم (ACC) كاؤل مرة في أمريكا وفرنسا وفي عام 1908 ظهرت أسلاك (ACSR) واستمر التطور في مجال الكهرباء حتى يومنا هذا وفي هذه الدراسة سوف نتناول شرح عن الموصلات المستخدمة في خطوط النقل في ج.م.ع والتي يحتاجها معظم العاملين في هذا المجال.

تعريف بالموصلات وأنواعها

Copper conductors

الموصلات النحاس (1-3

وهى مختلفة الأحجام والاستخدامات فأكثر اللألات والمحولات وموصلات التأسيس الداخلية من النحاس وحجم هذه الموصلات تعتمد علي التحميل والتي تحدد مساحه المقطع العرضي للموصل وعدد الجدايل التي تؤلف الموصل.

ويمتاز النحاس بخاصية توصيلة ممتازة وقدرتة علي نقل تيار عالي نسبيا بسبب خصائصه الحرارية الجيدة ودرجة انصهارة العالية ومتانته وقوه شده العالية جدا (تقريبا ضعف الألمنيوم) مع المرونة العالية ومقاومه التآكل ومعامل تمدد قليل لكنه ثقيل الوزن – غالى الثمن لذلك بدأ الاتجاه العالمي إلى الألمنيوم.

Aluminum conductors

الموصلات الألمنيوم) الموصلات الألمنيوم

وتنقسم إلى نوعين من حيث الشكل

Circular wires

ألأسلاك الدائرية

وتكون الجدايل المكونة له ذلت مقطع دائري

Trapezoidal wires

2. الأسلاك ذات مقطع شبه منحرف

وتكون الجدايل المكونة له ذات مقطع شبه منحرف

CIRCULAR WIRES

AAC : <u>All Aluminum Conductors</u>
AAAC : <u>All Aluminum Alloy Conductor</u>
ACSR : <u>Aluminum Conductor Steel Reinfoced</u>

وتوجد أنواع أخرى غير هذه الموصلات غير أن استخدمتها تكون في ظروف معينه لذلك سوف نركز في هذه الدراسة على هذه الأنواع لأنها الأكثر شيوعا في خطوط النقل.


AAC : All Aluminum Conductor

(1-2-3)


تتكون الجدايل من ألومونيوم عالي النقاوة ($\approx 99.95-99.96$ %) وتسمى سبيكة Aluminum – H19 ويمتاز بخاصية توصيليه جيده مقارنه بوزنه (62.5 % من توصيلية النحاس)ومقاومته للتآكل جيده وقوته ومتانته متوسطه لذلك يستخدم في المسافات القليلة بين الأعمدة (short spans)وهو أرخص الأنواع

AAAC : All Aluminum Alloy Conductor

(2-2-3)




تتكون من سبيكة الومنيوم متجانسة تسمى تتكون من سبيكة الومنيوم متجانسة تسمى Alloy مركبة من الألمنيوم والمغنسيوم والسيلكون ومعالجة حراريا وتمتاز بخاصية توصيلية لا بأس بها (52.5 % من توصيلية النحاس) وهو أقل من النوع الأول ولكنه يمتاز بمتانة وقوة شده مقارنة بوزنه ومقاومه للتآكل ممتازة لذلك يستخدم في البيئات التي يزداد بها معدل التآكل ويوضح الشكل (4) التالي النماذج القياسية لهذا النوع من الموصلات



7 Strand 19 Strand 37 Strand 61 Strand شكل رقم (4) 91 Strand


(3-2-3)

ACSR : Aluminum Conductor Steel Reinfoced



تتكون الجدايل الخارجية من الألمنيوم عالي النقاوة AAC بينما تكون الجدايل الداخلية من الصلب (Steel) لتقوية وتدعيم الموصل ويشكل الحديد من 11%: 18% من الوزن الكلى ويمتاز بتوصيلية العالية وقدرتة على نقل تيار أعلى أما متانتة وقوة شدة فتعتبر عالية مقارنة بوزنة ويمتاز بخاصية ارتخاء (Sag) قليلة لذلك هو النوع الأكثر شيوعا في الاستخدام.

ويوضح الشكل رقم (5) نماذج من الأشكال القياسية لموصل الألمنيوم المقوي بالصلب



ويوضح الجدول الآتي مقاره بين النحاس والألمنيوم وسبيكة الألمنيوم

Alloy	Aluminum	Copper	الوحدة	الخصائص
2.7	2.7	8.9	Kg /dm ³	الكثافة
310	80 :180	240:450	N / mm^2	قوة الشد
3	2:35	1:35	%	الإستطالة
70	70	120	KN /mm	معامل المرونة
658	658	1083	C°	درجة الإنصهار
.0036	.004	.0039	1 / C°	معامل التمدد الحرارىلزيادة المقاومة °20 C+
53	62 : 63	97 :100	%	التوصيلية عند °20 C
.0328	.02857	.01786	Mm^2 / m	المقاومة للمقطع العرضي عند °Ω20 C

من خلال هذا الجدول نستنج الأتي:

1 * عند المقارنة بين موصل نحاس وآخر الومنيوم بنفس الحجم (مساحه المقطع العرضى) وبنفس الطول

$$W_{AL}=.3~W_{CU}$$
 الوزن $\delta_{al}=.625~\delta_{cu}$ التوصيلية $I_{AI}=.8~I_{CU}$

2 * عند المقارنة بينهما لهما نفس التوصيلية وبنفس الطول

$$W_{AL}=049~W_{CU}$$
 الوزن
$$A_{AL}=1.61~A_{CU}$$
 مساحة المقطع العرضي
$$D_{AL}=1.3~D_{CU}$$

معلومة: المعيار العالمي للنحاس المسحوب


IACS: International Annealed Copper Standard

هو قيمة التوصيلية الكهربية لغرض المقارنة بين مختلف المواد نسبة إلى النحاس

- 🗘 النحاس المسحوب تكون له توصيلية تساوى 100 %
 - (الألمنيوم النقى له توصيلية 62:62 %

GTACSR: Gap Type conductor


(4-2-3)



Conductor's cross-section type GTACSR

وهذا الموصل يطلق عليه الموصل الحراري و يتميز بوجود فجوة بين القلب المكون من اسلاك الصلب واسلاك سبائك الألومنيوم المقاوم للحرارة مما يجعل الموصل يتحمل حرارة اعلي وبالتالي زيادة التحمل الكهربي للموصل وقد امكن زيادة القدرة المنقولة علي الخطوط الكهربية عن طريق استبدال الموصلات ACSR الموجودة بموصلات

والشكل التالى يوضح مقارنة بين موصلات ACSR و GTACSR حييث نلاحظ قدرة تحمل الموصلات ACSR محيدة عن ACSR



الحسابات الكهربية: (3-3) الحسابات الكهربية: (3-3-3) حساب قيمة مقاومة الموصل

 $R = \rho L / A \Omega$

Where p: Resistivity of conductor

 Ω .m

L: Length of conductor

m

A: Actual conductor area

 m^2

And $\rho = 2.826 \times 10^{-8}$

 Ω .m for Aluminum

 $\rho = 3.2 \times 10^{-8}$

 Ω .m for Alloy

وهذه المعادلة تكون صحيحه إذا كان الموصل يتكون من جديلة واحده sold conductor أما

في حالة الموصلات الهوائية فإن الموصل يتكون من مجموعة جدا يل لذلك يلزم استخدام معاملات تصحيح لحساب المقاومة بدقة وليجاد قيمه المقاومة لمسافة كيلومتر نأخذ $L=1~{
m Km}$

$$R = (\rho \times 1 / A)$$
. Ω / Km

فتكون المعادلة هي

 $R = 4\rho / (n \pi d^2)$

 Ω / Km

Where n: number of strands in conductor

d: diameter of each conductor

ومن المعلوم بأنه بزيادة درجة الحرارة تزداد المقاومة وبمعرفة قيمة المقاومة عند $^{\circ}20~\mathrm{C}^{\circ}$ يمكن حساب المقاء مة

$$R_{tc} = R_{20} (1 + \alpha_{20} (Tc - 20))$$
 Ω

هى المقاومة عند درجة حرارة معينه R_{tc}

 $m 20~C^{o}$ هي المقاومة عند $m R_{20}$

 $\alpha_{20} = 0.00404$ for aluminum

 $\alpha_{20} = 0.00347$ for aluminum alloy

ووفقا للظاهرة القشرية يتم أخَّد α للموصلات ACSR مثل الألمنيوم

وتوضح الجداول الآتية قيم الأبعاد والمقاومات والتحمل الميكانيكي للموصلات المستخدمة في ج.م.ع وفقا للمواصفاالقياسية الألمانيةية (DIN)

Conductor	Alloy area	Number of	Diameter of	Overall	Linear	Rated	R _{de} at 20 C°
size mm ²	mm^2	wires	wires mm	diameter	Wight	strength	Ω / KM
				mm	Kg/Km	daN	
240	242.54	61	2.25	20.3	670	6774	0.1383
400	400.14	61	2.89	26.0	1104	11176	0.08380
500	499.83	61	3.25	29.1	1379	1390	0.06709

↑ المواصفات القياسية للموصلات من نوع AAAC

Conductor size mm ²	Alloy area mm ²	Number of wires	Diameter of wires mm	Overall diameter	Linear Wight	Rated strength	R _{dc} at 20 C° Ω / KM
				mm	Kg/Km	daN	
240	242.54	61	2.25	20.2	670	4010	0.1191
400	400.14	61	2.89	26.0	1105	6190	0.07221
500	499.83	61	3.25	29.1	1381	7600	0.05781

↑ المواصفات القياسية للموصلات من نوع AAC

	Area	actual	Strand	&diameter	overall	weight	Kg/Km	Breaking	R _{dc} at
Conducto								load daN	20C° Ω/
r									Km
size mm ²	St mm ²	Al mm ²	Al	St	diameter	A l	St		
120/20	121.6	19.8	26/2.44	7/1.9	15.5	336	158	4565	0.2374
240/40	243	39.5	26/3.45	7/2.68	21.9	671	316	8640	0.1188
380/50	382.0	49.5	54/3.0	7/3.0	27.0	1056	397	12310	0.07573

↑ المواصفات القياسية للموصلات من نوع ACSR

ويوضح الجدول الآتي الموصلات الكهربية المستخدمة في البلدان العربية وففقا لمسمياتها

$\underline{\mathbf{All}}$ $\underline{\mathbf{Aluminum}}$ $\underline{\mathbf{Alloy}}$ $\underline{\mathbf{C}}$ onductor (A.A.A.C)

Name	Nominal area	Nominal cross sec area	No of strands & diameter	Resistance at 20 C °	Overall diameter	Weight	Strength
	(mm²)	(mm²)	Al No × φ (mm)	Ω/Km	(mm)	Kg / Km	KN
Poplar * AAAC	200	239.4	37×2.87	0.1330	20.1	659.4	70.61
Zebra		525	61×3.31	0.0651		1448.4	146
Flint *	740Kcml	375.4	37×3.594	0.0892	25.16	1035	108.6

Name	Nominal area	Nominal cross sec.		trands & diameter	Resistance at 20 C °	Overall diameter	Weight	Strength
TIN ITEM	(2)	area			0.47		** / **	****
UNITS	(mm ²)	(mm ²)	Al No×φ (mm)	St No × φ (mm)	Ω / Km	(mm)	Kg / Km	KN
Raccoon *	80	92.0	6 × 4.09	1 × 4.09	0 .36365	12.7	338.8	28.8
Wolf *	150	194.9	30 × 2.59	7 × 2.59	0.1829	18.1	725.3	68.91
Lynx *	175	226.2	30 × 2.79	7 × 2.79	0.1576	19.5	841.6	79.97
Zebra *	400	484.5	54 × 3.18	7 × 3.18	0.0676	28.6	1620.8	131.92

<u>A</u>luminum <u>C</u>onductor <u>S</u>teel <u>R</u>einforced (A.C.S.R)

${ m X_L}$ عساب قيمة المعاوقة الحثية (2-3-3)

لحساب قيمة المعاوقة الحثية يلزم حساب قيمة الحث Inductance وكذلك قيمة GMD & GMR وكذلك قيمة GMR: Geometric Mean Radius

It is defined the N^2 root of the product of the N^2 distance between the N sub- conductors (strands) of the conductor if the strands are identical (not applicable to ACSR)

GMR =
$$\underline{D}_{mm}$$
 = r e -1/4 = .7788 r for cylindrical strands (also sold conductor)
GMR = $^{N2}\sqrt{\sum}$ (k=1 to N) \sum (m=1 to N) D $_{mm}$ For strands conductor
الجداول التالي يوضح حساب قيمة GMR لأي نوع من الموصلات

Number of layer	Number of	G
	strands	MR
1	6	0.5 r
2	26	0.812 r
2	30	0.826 r
2	32	0.833 r
3	36	0.778 r
3	54	0.810 r

R
0.726 r
0.758 r
0.768 r
0.772 r
0.774 r
0.779 r

Number of strands GM

GMR for ACSR conductor

GMR for aluminum & aluminum alloy

r: conductor radius

GMD: Geometric Mean Distance

(GMD) : هي المعدل الهندسي للمسافة بين الموصلات و وفي حالة الضغط العالي high voltage تكون المسافة بين <u>الموصلات و بع</u>ضها البعض . GMD = $^3\sqrt{D_1D_2D_3}$ m Inductance و بعد حساب قيمة الحث $^3\sqrt{D_1D_2D_3}$ m $= 10^{-4} \ln (GMD/GMR)$ M $= 10^{-4} \ln (GMD/GMR)$

```
Also X_L = 2 \pi f L
```

 Ω / Km

X_C عساب قيمة المعاوقة السعوية (2-3-3)

C = 0.0556 / [ln (GMD / r)]

μF/Km

also $X_C = 1 / (2 \pi f C)$

 Ω / Km

مثال توضيحي :احسب قيمه المقاومة Rعند $^{\circ}$ 30 و ويوع الموصل $X_{\rm C}$ لخط هوائي جهد $^{\circ}$ 66 ونوع الموصل AAAC والمسافة بين الموصلات AAAC

 $\dot{\alpha}_{20} = 0.00347$ و $R_{20} = 0.08380$ الحل : من الجداول نجد أن

 $R_{tc} = R_{20} (1 + \acute{\alpha}_{20} (Tc - 20))$

R50 = 0.0838 (1 + 0.00347 (50 - 20)) = 0.09252 Ω / Km

GMD & GMR لحساب قيمة X_{C} يلزم حساب X_{C}

r = 13 mm فتكون D = 26 mm ومن الجداول نجد أن

 $GMR = 0.772 \text{ r} = 0.772 \times 13 = 10.036 \text{ mm}$ وحيث أن الموصل عدد جدايلة 61 فإن $GMD = \sqrt[3]{D_1D_2D_3}$

 $D_1 = D_2 = 2.65 \text{ m & } D_3 = 2.65 \times 2 = 5.3 \text{ m}$

So GMD = $^{3}\sqrt{2.65 \times 2.65 \times 5.3} = 3.39 \text{ m}$

 $L = 2 \times 10^{-4} \ln (GMD/GMR) = 2 \times 10^{-4} \ln (3.39/(10.036 \times 10-3)) = 1.161 \text{ m H/}$ Km

 $X_1 = 2 \pi f L = 2 \pi \times 50 \times 1.161 \times 10^{-3} = 0.365 \Omega / Km$ $C = 0.0556 / [\ln (GMD / r)] = 0.0556 / [\ln (3.39 / 13 \times 10^{-3})] = 9.993 = n F/Km$ $X_{C} = 1/(2\pi fC) = 318.52 K\Omega/Km$

(3-4) الحسابات الميكانيكية:

عند القيام بأعمال صيانة ميكانيكية على الأبراج (تغيير عوازل - تغيير موصل) فإنه يلزم معرفة الإجهادات المختلفة التي تؤثر على الأبراج حتى يمكن تحديد المعدات المناسبة

تعاريف أساسية:

- a : cross section area (mm2)
- 1. مساحة المقطع العرضي
- w : conductor weight / unit Kg / m
- 2. وزن المتر الطُّولي كجم / م 3. طول البحر 1: length of span m وهي المسافة بين برجين مقاسة بالمتر
- maximum allowable tension T_o
- 4. أقصىي شد مسموح به بالخط

equivalent sag

البحر المكافيء

 I_1 هو الجذر التربيعي لمجموع مكعبات البحور مقسوما على مجموع البحور فاذا كان لدينا بحرين الجذر التربيعي لمجموع مكعبات البحور مقسوما على مجموع البحور فاذا كان الدينا بحرين المجموع $=\sqrt{(l_1^3+l_2^3)}/l_{eq}$

ا فان $l_{
m eq}$ یکون l_2 حساب أوزان السلاسل تتراوح أوزان وحدات العوازل المستخدمة في ج.م.ع للجهود المختلفه مثل 500 ك0ف 220 ك0ف 66 ك0ف هي كالتالي 11.5 ، 7.5، كجم لكل وحدة وبعرفة

جهد الخط بمكن معرفة عدد الوحدات الواجب تركبيها

وزن السلسلة = وزن الطبق الواحد ×عدد الأطباق

- 6. وزن الموصل وهو يساوى متوسط طول البحرين حول البرج $W = w (l_1 + l_2) / 2$ Kg
- $T = (w \times l^2)/(8 \times max \ sag)$ ويمكن تحديده من العلاقة $T = (w \times l^2)/(8 \times max \ sag)$ الشد في الخط

Accessories

4 - الإكسسوارات



خامد الاهتزازات





arc horn قرن الشرارة







وصلات معدنية ـشماعات سلسلة شد



مجموعة متتنوعة من الكلامبات والمسامير والشيكال

<u>5 - بعض الأجهزة المستخدمة والضرورية </u>

في هذه الفقرة سوف نتعرف علي بعض الأجهزة المستخدمة في خطوط انقل الهوائية بطريقة مختصرة ولزيادة المعلومات حول هذه الأجهزة يمكن الرجوع لمواقع الشركات المصنعة لها علي الانترنت

Hi-Test Insulator Tester (1 - 5)






وهو جهاز يستخدم لفحص العاز لات الكهربية للتأكد من عدم حدوث انهيار داخلي وذلك للحفاظ على سلامة فرق صيانة الخطوط ويستخدم الجهاز كأداة فحص روتينية سريعة وبأمان ويمكن استخدامه في الخطوط و المحطات أثناء الخدمه كما بمكن استخدامه لفحص العاز لات قبل تر كبيها

VOLTAGE INDICATOR

مبین الجهد (2 - 5)



هذا الجهاز من الأجهزة الهامة جدا للعاملين في مجال الخطوط حيث انه يستخدم لبيان وجود جهد على الموصلات أم لا ويوجد منه نوعان احدهما للجهود من 0 حتى 69 ك ف والاخر من 69 حتى 750 ك ف و هو جهاز يعمل بالبطارية ويتم اختبار الجهاز قبل وضعه على الموصلعن طريق مفتاح الاختبار ومن ثم اضاءه لمبة البيان الخضراء وسماع صوت من سماعة الجهاز ثم بعد ذلك يتم Audible وضع الجهاز على الموصل وفي حاالة وجود جهد فان اللمبة



HI-TEST ROPE TESTER (3-5)


الحمراء ستضئ ونسمع صوت دليل على وجود الجهد




يستخدم هذا الجهاز في نظام الصيانة تحت الجهد وذلك لاختبار الحبال المستخدمة في رفع المعدات فوق الأبراج الكهربية وذلك للتأكد من أن الحبال تحتفظ بعزلها حتى لا تسبب مشاكل في حالة حدوث تداخل مع الموصلات الكهربية وعند تشغيل الجهاز فانه تضي لمبة بيان خضراء وعند عمل اختبار لعزل الخبل وفي حاالة وجود رطوبة بالحبل او تراكم لملوثات بصورة عالية فانة تضئ لمبة بيان حمراء مما يعني ضرورة تجفيف الحيل و تنظيفة من الشو ائب

HF-Earth Resistance Measuring Instrument (4-5)

HF-Earth Resistance Measauring Instrument HW2S





يستخدم جهاز HF-Earth Resistance Measuring Instrument للخطوط الهوائية (اشتخدم الجهاز من نوع HF-Earth Resistance Measuring Instrument حتى لا يتم فصل كابل التأريض للبرج الخطوط الهوائية (اشتخدم الجهاز من نوع HF: High Frequency وقد صمم الجهاز لاستخدامة الدائم بطريقة دورية لمتابعة قيمة مقاومة التأريض للحفاظ عليها في الحدود المقبولة وفقا للشروط القياسية (أقل من 10 اوم) واذا زادت المقاومة عن ذلك يتم تركيب كابلات تأريض اضافية (كابل نحاس بطول 25 متر وقطر 14 مم ومساحة مقطع 70 مم وتوصيلة مع قائم البرج وقياس المقاومة واذا وجدت انها اعلي من المسموح يتم اضافة كابل ثان على القائم المقابل بطريقة قطر بة) وذلك للحفاظ على قيمة المقاومة في الحدود المقبولة

MEGGER جهاز قياسات الارضى جهاز قياسات الارضى



هذا الجهاز يستخدم لقياس مقاومة الارضي وذلك بعد فصل الكترود التأريض من النظام واذا لم يكن ممكنا يجب عمل تأريض مؤقت لحين قيلاس التأريض ومن مزايا الجهاز

1 - يعمل علي جهد المنبع أو ببطارية قابة للشحن
 2 -دقة عالية في قراءات المقاومة للتربة والكترود التأريض
 3 - ذاكرة لتخزين النتائج بالتوقيتات

HOT STICKS | Hot still llast (6-5)





وهي عصيان معزولة تصنع من الفيبر جلاس وتتحمل الجهود العالية وذلك لاستخدامها مع فرق الصيانة بالفصل لتركيب الأرضى المحلى على الموصلات الكهربية (حيث يتم توصيلها اولا بجسم البرج ثم توصيلها

بالموصلات) وذلك لتفريغ الشحنات الاستاتيكية في الموصلات وذلك لتوفير الامان لفرق صيانة الخطوط ويتم اختبار هذه المعدة بصورة دورية للتأكد من صلاحيتها للعمل

6 - ظاهرة زيادة الجهد والتعامل معها في منظومة القوى الكهربية

إنه لمن الضروري لحماية محطات التوليد ضمان وصول الطاقة للمستهلكين أن نولى اهتماما خاصا لحماية خطوط نقل الطاقة والأجهزة والمعدات الكهربية من زيادة الجهد ومن الأسباب الرئيسة لذلك:

Lightning over-voltage - زيادة الجهد بسبب البرق


Switching over-voltage زيادة الجهد بسبب الفصل والتوصيل

وزيادة الجهد بسبب البرق ظاهرة طبيعية بينما زيادة الجهد بسبب الفصل والتوصيل للأحمال تنشأ داخل المنظومة بسبب الفصل والتوصيل للقواطع الكهربية circuit breaker أو بسبب أعطال الخطأ saults كسقوط موصل على موصل أو سقوط موصل على الأرض.

ا فكرة أو مبدأ تنسيق العوازل (1-6)


يجب تقليل انهيار العوازل بقدر الإمكان وفي نفس الوقت يجب ألا تكون تكاليف العوازل وأجهزة الحماية عالية جدا لذا يلزم تدرج العزل طبقا لأهمية الأجهزة المستخدمة وبصفة عامه فإن المحطات الفرعية التي تحتوى على محولات وأجهزة مفاتيح وأجهزة قيمة لها عوازل لا تستطيع أن تجدد العزل ذاتيا بعد الانهيار يجب حماية العوازل لها من الانهيار أما التي تحتوى عوازل لها القدرة على تجدد مقرتها للعزل مرة أخرى مثل سلسلة العازل إذا تعرضت لجهد كسر سطحي flashoverهذه العوازل ليست لها مشكلة حيث يظل العازل صالحا للاستخدام بعد مرور القوس الكهربي طالما أن القوس الكهربي في حدود ضئيلة أما الجهود العارمة surge voltage بسبب البرق أو الفصل والتوصيل lightning &switching فإنها تتطلب إنشاء مستويات حماية متدرجة وذلك باستخدام مانعة الصواعق lightning arresters وهي أجهزة إيقاف ومنع البرق من الوصول إلى خطوط المقل والأجهزة والمحولات وهي أجهزة توصل بالتوازي مع خطوط النقل

Lightning phenomena ظاهرة البرق (2 – 6)



عبارة عن تفريغ هائل للشحنات من سحابة إلى أخرى مجاورة أو من سحابة للأرض وتكون المسافة بين السحابتين أو السحابة والأرض كبيرة جدا حوالي 10 Km وتكون الشحنات الموجبة أعلي السحابة والشحنات السالبة أسفل السحابة وبينهما طبقه من الثلج والشحنة داخل السحابة من 1 CE حتى 100 CE كولوم وقد يصل الجهد إلي 10^{7} أو 10^{8} افولت وتدرج الجهد قد يصل إلي 10 KV 01 وطبقا لنظرية سمبسون عندما تكون سرعة الريح 10 CE 300 cm

السالبة في الهواء ولكي تبدأ عملية تفريغ الشحنة في الفراغ يتطلب ذلك شدة مجال كهربي 30 Kv / cm ولكن مع وجود الرطوبة والتلوث يقل إجهاد الكسر إلى 10 Kv / cm ويحدث التفريغ الأولى في شكل خبطة سلمية stepped loader stroke فتتحرك الشحنات ببطيء حتى تصل إلي الأرض عندئذ تحدث خبطة مرتدة return stroke للسحابة تكون أسرع وأكثر إضاءة وقد ينتهي التفريغ عند هذا القدر لكن الغالب أن تتكرر هذه العملية حتى يشكل ضوء البرق وتكون الفترة الزمنية لحدوث البرق من مللي ثانية إلي أكثر من ثانية .



موجة الثيار النبضية (الدفعية) للصاعقة

نار عدية الرعدية (3-6) خصائص تيار الصواعق الرعدية

يُوضح الشكل المقابل موجة التيار للموجات الدفعية للصاعقة على خطوط النقل الكهربية ويوضح الشكل أن التيار يزداد في زمن قصير جدا (10 ميكروثانيه) ثم يقل تدريجيا حتى يصل للصفر في زمن أطول نسبيا وتسمى الموجة التي يرتفع فيها التيار إلى قيمته القصوى موجه الأمام (wave) أما الموجه الذيل (tail wave) وتأخذ وقتا أطول الصفر فتسمى موجه الذيل (tail wave) وتأخذ وقتا أطول وهى المسئولة عن انهيار المعدات الكهربية (انهيار حراري).

حماية خطوط النقل من الصواعق (4-6)

يتم حماية خطوط النقل من الصواعق بالطرق الأتيه:

- 1. الحماية باستخدام سلك الأرضى
- 2. الحماية باستخدام القضبان الأرضية
- 3. الحماية باستخدام مانعات الصواعق

الحماية باستخدام سلك الأرضي (4-6

هو موصل كهربي يصنع من الصلب المجلفن موجود أعلى الأبراج الكهربية وهذا الموصل يعمل على حماية خط النقل من الشحنات المتولدة من السحب وكذلك من تفريغ الصواعق الرعدية ويمكن تلخيص دور سلك الأرضى في حماية خط النقل الكهربي كما يلي:

- تقسيم كمية الشحنات في الصاعقة على عدد الأبراج
- توصيل هذا السلك يدل على أن الأبراج موصلة على التوازي وبالتالى قلة المقاومة المحصلة وبالتالي يعمل سرعة تفريغ الصواعق في الأرض.
 - حماية الصواعق نفسها من الصاعقة.

(4-4-6) الحماية باستخدام القضبان الأرضية

هي قضبان من الحديد المجلفن أو النحاس وتكون مدفونة في الأرض وموصلة بقائم البرج ويعتمد عدد القضبان وعمق الدفن على القيمة المطلوبة للمقاومة الأرضية ويكون قطرها حوالي 15 مم وتراوح طولها بين 2.5 و 3.5 م في الأرض.

الصواعق (3-4-6) مانعات الصواعق

هي أجهزة تستخدم في محطات المحولات وعند بداية ونهاية الخط لتفريغ الجهود الزائدة للصواعق الرعدية والجهود الدفعية أثناء عمليات الفصل والتوصيل للقواطع الكهربية ، ومانعات الصواعق لها جهد انهيار سطحي أقل من أي عازل أو أجهزة بالمحطات الكهربية ولها القدرة أيضا على تغريغ تيارات تتراوح من ($10 \, \mathrm{KA}$ 10 [إلى $10 \, \mathrm{KA}$ 2] وتيارات تتراوح من ($100 \, \mathrm{Com}$ 3) لجهود دفعية ذات فترات زمنية قصيرة ($100 \, \mathrm{Com}$ 3) والفكرة الأساسية التي تتراوح من ($100 \, \mathrm{Com}$ 3) والفكرة الأساسية التي تبنى عليها مانعات الصواعق هي وجود أقراص مصنعة من عناصر ذات مقاومة غير خطية تكون عازلة تماما عند قيم الجهود العادية للخط ولكن عند وجود تفريغ صاعقة على الخط تتحول هذه العناصر إلى مواد موصلة تماما حتى يتم تفريغ الشحنة الزائدة إلى الأرضي ثم ترجع إلى طبيعتها الأصلية .

7 – التأريض الوقائى Protective Earthing

بعرف التأريض الوقائي بأنة اتصال مباشر بين أي معدة كهربية وجسم الأرض

- الغرض منه 1 حماية الأفراد من الصدمات الكهربية
- 2 حماية المعدات والمنشأت من التلف
- 3 السماح بمرور تيار كهربي الى الأرض يكغفي لتشغيل اجهزة الوقاية

مكونات التأريض الوقائي-:

1 - الأرض وهي التربة التي يوضع فيها الكترودات التأريض

2 - الكترودات التِّأريض (قد يكون قضيب أو أسلاك مدفونة أفقيا أو ألواح معدنية في باطن الأرض)

3 - موصلات التأريض

لعوامل التي تحدد قيمة المقاومة النوعية للتربة-:

1 - مقاومة الالكترود المعدني (النحاس هو أفضل المعادن التي يمكن استخدامها في التأريض و نظرا لارتفاع ثمنه فأن أنسب نوع من قضبان التأريض هو المصنوع من الصلب المغلف بالنحاس)

2 - موصل التأريض (يصنع من موصلات النحاس العريان 25مم(2

3 - مقاومة التربة في مكان التأريض

جهد اللمس Touch Potential

هو الجهد المتولد في جسم الانسان نتيجة تلامسه مع معدة مؤرضة أثنا مرور تيار خطأ بها وتكون قيمة التيار وهي: وتكون قيمة التيار والمار في الجسم متناسبا مع المقاومات الكلية المكون التي تحدد قيمة هذا التيار وهي:

أ - مقاومة اللمس بين جسم الإنسان والجسم المعدني.

ب - مقاومة جسم الإنسان نفسه

ج - المقاومة بين كل قدم من قدمي الجسم والأرض.

د - مقاومة الأرض من نقطة التأريض حتى موضع وقوف الشخص.

ه - مقاومة الأرض من موضع وقوف الشخص حتّى نقطة التأريض اللانهائية.

ولتلاشي الخطر من ارتفاع جهد اللمس أثناء حدوث خطأ القصر الأرضى يجب عمل ألاتي:

أ - تقليل زمن الصدمة الكهربية عن طريق استخدام أجهزة حماية وفصل ذات أداء سريع بالنسبة لخطأ التماس بالأرض.

ب - زيادة مقاومة اللمس بين الجسم وكل من الجسم المعدني والأرض عن طريق استعمال قفازات مطاطية وأحذية عازلة أثناء الوقوف بجانب أو التعامل مع المعدات الكهربية المؤرضة.

ج - زيادة مقاومة الجسم المكافئة عن طريق استعمال ملابس عازلة وجافة وغير مشبعة بالرطوبة وكذلك مراعاة أن يكون الجسم جافا.

د - تقليل مقاومة الأرض بقدر الامكان.

هذا يؤدي إلي تقليل قيمة التيار المار في جسم الإنسان لنفس ظروف الصدمة الكهربية.

جهد الخطوة Step Potential

يعرف جهد الخطوة بأنه فلرق الجهد بين قدمي الانسان

عندما يتحرك شخص علي مسافة ليست بعيدة من جسم مؤرض ويتصادف حدوث خطأ تماس في الأرض المار عليها

فإنه ينشأ فرق جهد بين قدمي الإنسان نتيجة وجود مقاومة بين القدمين وكذلك مقاومة القدمين ويمر تيار في الجسم بين القدمين يؤدي إلى حدوث صعق كهربي يؤثر علي حياة الأفراد المتواجدين لحظة حدوث الخطأ ولزيادة أمن الأفراد وتلاشي خطر ارتفاع جهد الخطوة داخل المحطات وفي الأماكن القريبة من المعدات المؤرضة يجب عمل الأتي

1 - أُاستخدام شبكات تأريض مدفونة كحصائر تأريض تحت سطح مستوي الأرض في محطات الكهرباء و الأماكن القربية من المعدات الكهربية المؤرضة

2 - تقليل مقاومة الأرض وبالتالي تقل مقاومة الأرض بين قدمي الشخص

3 - زيادة مقاومة التلامس بين قدّمي الشخص المار والأرض وذلك بارتداء أحذية سلامة عازله كهربيا


8 <u>ظاهرة التفريغ الهالى</u> <u>Corona</u> تنتج ظاهرة التفريغ الهالي (التفريغ الجرئي) نتيجة تأين الهواء المحيط حول موصلات الجهد العالى في صورة مجال كهربي غير مُنتظم وَيمكن ملّاحظة ذلك على خطوط النقل الكهربي كوميض لامع مائل للزرقةُ وتكون هذه الظاهرة مصحوبة بصوت أزيز وتتأثر بالعوامل الآتية:



- 1. حالة سطح لموصل (كلما زادت خشونة السطح أزداد المجال الكهربي الغير منتظم وتزداد الظاهرة)
- 2. حالة الغاز المحيطة (نسبه الرطوبة درجة الحرارة - الضغط الجوى - نوع الغاز المحيط)
- 3. شكل الموصلات الكهربية و المسافة بينها ومن العيوب التي تسببها الكورونا
- للقدر ة
 - سماع صوت أزيز
 - اهتزآز الموصل
- تداخلات مع موجات الراديو

ويمكن تقليل الكورونا عن طريق زيادة مساحة السطح الخارجي للموصل ويتم ذلك عن طريق تقسيم الموصل الموصلين أو أكثر وهو ما يعرف بال bundle conductors ثم عمل short circuit على الموصل.

H.F. SKIN EFFECT



6" (150mm) 0.2" (5mm)



400KHz. 0.030" (0.75mm)

9 ـ الظاهرة القشرية Skin effect هي ظاهرة مرور النيار الكهربي علي السطح الخارجي (القشرة الخارجية) للموصل نتيجة تكون قوة دافعة كهربية induced EMF داخل الموصل تمنع مرور التيار داخلة (ممانعة حثية) و تؤدى تلك الظاهرةالي زيادة الث داخل الموصل و كذلك زيادة مقاومة الموصل عنه في حالة التيار المستمر وتزداد هذه الظاهرة بزيادة التردد الكهربي

Skin Effect contribution for round conductors at 60 Hz can be approximated using the following formula:

 $Ycs = 11.18 / (Rdc^2 + 8.8)$

Where Ycs = Skin Effect expressed as a number to be added to the dc resistance

Rdc = dc resistance of the conductor in micro-ohms per foot at operating temperature

10_ معدات الامان الشخصية Personal Protective Equipment (PPE)

هذه الفقرة من أهم الفقات بالكتاب حيث انه توضح المهمات التي يجب تواجدها مع العاملين في مجال الخطوط الهوائية من أجل تجنب المخاطر الكهربية والميكانيكية أثناء العمل ولا يمكن الاستغناؤ عن أي معدة من تلك المعدات حفاظا على سلامة العاملين بالخطوط وهي :

Safety belts (harnesses) منام الأمان 1. 2. خوذة الأمان Safety Helmet

3 ملابس العمل (الأفرول) Coverall

4. القفار أو الجوانتي Gloves

5. النظارة الواقية Glasses

6. حذاء الأمان Safety Boots





11 - قواعد الأمان للعمل على خطوط النقل الهوائية على العمل على خطوط النقل الهوائية

تعاریف اساسیة Basic Definitions

PTW: Permit To Work تصريح العمل

هو امر الشغل الذي يصدر به تصريح رسمي للعمل على أي معدة كهربية

EHV: Any apparatus operate at voltage exceeded 66 KV and above HV: Any apparatus operate at voltage exceeded 1000 V to 66 KV MV: Any apparatus operate at voltage exceeded 250 V to 1000 V

LV: Any apparatus operate at voltage not exceeded 250 V

مسافات الأمان للعمل بالقرب من معدات الضغط العالى

Rated Voltage	Clearance
Up to 33 KV	2.74 m (9 ft 0 inch)
Exceeding 33 KV but not exceeding 66 KV	2.97 m (9 ft 9 inch)
Exceeding 66 KV but not exceeding 132 KV	3.43 m (11 ft 3 inch)
Exceeding 132 KV but not exceeding 275 KV	4.57 m (15 ft 0 inch)

الاحتياطات الواجب اخذها في الاعتبار عند العمل على الخطوط الهوائية

- 1. الحصول علي تصريح العمل من المهندس المسئول
- 2. فصل الدائرة الكهربية والتأكد من فصلها وعزلها عن اي منبع كهربي
 - 3. تركييب الأراضي الرئسية عند بداية ونهاية الخط
 - 4. عمل اختبار للدائرة قبل العمل باستخدام مبين الجهد
 - تركيب الأرضي المحليعلي الموصلات بطريقة معتمدة وصحيحة
 - 6. تركيب لوحات تحذير عند اي نقاط يمكن توصيل الدارة عندها
- 7. تركيب علم أخضر في اتجاة الدائرة المفصولة وعلم أحمر في اتجاه الدائرة الحية

المراجع

- 1 Leonard L.Grigshy (Electric power transmission)
- 2 Dr. S.L.Uppal (Electric power)
- 3 William D. Stevenson (Elements of power system analysis)
 - 4 م/سمير عزالعرب د.م/ حامد السعيد زرزورة (الطرق الوقائية للحد من الأعطال بسبب تلوث العازلات)
 - 5 المؤسسة العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية (كتاب تقنية الجهد العالي)
 - 6 المواصفات القياسية الألمانية للأسلاك (سبيكة الالومنيوم الالومنيوم المقوي بالحديد)
 - 7 مركز التدريب تحت الجهد (نظام الصيانة والغسيل الميكانيكي تحت الجهد)
 - 8 مواقع الانترنت وكتالوجات الالاجهزة والمعدات

ahmedsobih162@yahoo.com التواصل ahmedsobih128@gmail.com